


Газовые проточные водонагреватели



МГ 01



TA 33

WR10..G...
WR13..G...
WR15..G...

Электронное зажигание и тройная
безопасность благодаря ионизационному
контролю, контролю тяги и ограничителю
температуры камеры сгорания.

Указания по технике безопасности

При появлении запаха газа:

- Не пользоваться электровыключателями.
- Не использовать телефон в зоне опасности.
- Перекрыть газовый кран.
- Открыть окна и проветрить помещение.
- Незамедлительно сообщить в газовую аварийную службу и фирме, установившей оборудование.

Не храните вблизи установки
легковоспламеняющиеся предметы и жидкости.

**Монтаж и обслуживание проводит только
сертифицированный специалист.**

Регулярное техническое обслуживание обеспечивает
безупречную и безопасную работу установки.

При температуре менее 0 °C следует отключить и
опорожнить установку.
Если опорожнение установки перед зимним периодом
не проводилось, то при включении следует
проверить, происходит ли приготовление горячей
воды.

Содержание

1. Технические данные и габариты	2	2.5. Гидродинамический генератор (HDG)	5
1.1. Категория, модель установки и номер сертификата	2	2.6. Подключение подачи газа	5
1.2. Общая характеристика	2	2.7. Отвод дымовых газов	5
1.3. Объяснение обозначений	2	2.8. Пуск установки	5
1.4. Принадлежности	2	3. Эксплуатация и уход	6
1.5. Размеры	3	3.1. Описание работы	6
1.6. Устройство установки	3	3.2. Регулятор температуры воды	6
1.7. Электрическая схема	4	3.3. Регулировка установки	6
1.8. Технические данные	4	3.4. Уход	6
2. Требования к монтажу	5	3.5. Контроль тяги	6
2.1. Предписания	5	3.6. Регулировка газа	6
2.2. Монтаж	5	3.7. Сбои	7
2.3. Подвеска установки	5	4. Обслуживание	8
2.4. Подключение подачи воды	5		

1. Технические данные и размеры

1.1 Категория, модель установки и номер сертификата

 0464

Модель	WR10/13/15 G...
Категория	II _{2H3+}
Тип	B _{11BS}

1.2 Общая характеристика

Удобное обслуживание – легкий пуск установки нажатием клавиши.

Безопасность обеспечивают:

- ионизационный контроль пламени, блокирующий подачу газа при отсутствии пламени;
- контроль тяги, отключающий установку при сбоях в системе отвода дымовых газов;
- ограничитель температуры, предохраняющий теплообменник (камеру сгорания) от перегрева.

Электронное зажигание, регулируемое открытием водяного вентиля.

Это более экономичные установки, т.к. они снабжены возможностью модуляции мощности, не имеют батареек и у них отсутствует дежурное запальное пламя.

Гидродинамический генератор вырабатывает необходимую для зажигания и блока управления энергию.

Запальное пламя образуется только в промежутке между открытием водяного вентиля и воспламенением главной горелки.

Покрытие камеры сгорания (теплообменника?) не содержит свинец и цинк.

Водяная арматура из полиамида, армирована стекловолокном и на 100% утилизируема.

Автоматическое обеспечение постоянного протока воды при переменном давлении напора воды.

Согласование пропорционального протока газа и воды обеспечивает постоянство подъема температуры.

Индикация работы горелки на LED (светочувствительный диод) (зеленый), а не, как обычно, через смотровое окошко.

1.3 Объяснение обозначений

W	R	10	G	23 31	S....
W	R	13	G	23 31	S....
W	R	15	G	23 31	S....

W Газовая водогрейная колонка

R Автоматическая регулировка мощности

10 Проток воды (l/min)

G Электронное зажигание, - ток от гидродинамического генератора

23 Природный газ Н

31 Сжиженный газ (бутан/пропан)

S... Идентификация

1.4 Принадлежности (комплект поставки)

- Принадлежности для подключения воды.
- 2 дюбеля и 2 крючка для настенного крепления установки.

1.5 Размеры




рис. 2.

Размеры (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H (Ø)
WR10..G...	310	580	228	112,5	463	60	25	
WR13..G...	350	655	228	132,5	510	95	30	
WR15..G...	425	655	334	132,5	540	65	30	3/4"

1.6 Устройство установки




рис. 3.

1.7 Электрическая схема




рис. 4.

1.8 Технические данные

	Технические данные	Символ	Единица измерения	WR10	WR13	WR15
Мощность и проток	Максимальная номинальная мощность Минимальная номинальная мощность Диапазон мощности (диапазон регулировки) Максимальная номинальная тепловая нагрузка Минимальная номинальная тепловая нагрузка	P _n P _{min} kW Q _n Q _{min}	kW kW kW kW kW	17.4 7.0 7.0 - 17.4 20.0 8.1	22.6 7.0 7.0 - 22.6 26 8.1	26.2 7.0 7.0 - 26.2 29.6 8.1
Параметры подключенного газа *	Давление подключения: Природный газ Н Сжиженный газ (бутан/пропан) Расход: Природный газ Н Сжиженный газ (бутан/пропан) Количество форсунок	G20 G30/G31 G20 G30/G31	mbar mbar m ³ /h kg/h	13 30/37 2.1 1.5 12	13 30/37 2.8 2.1 14	13 30/37 3.2 2.4 18
Параметры воды	Максимальное допустимое давление*** Регулятор температуры направо до упора Повышение температуры Диапазон протока Минимальное рабочее давление Температуры регулятор налево до упора Повышение температуры Диапазон протока	P _w P _{wmin}	bar bar	12 50.0 2.0 - 5.0 0.35	12 50.0 2.0 - 6.5 0.35	12 50.0 2.0 - 7.5 0.45
Параметры дымовых газов **	Тяга (необходимая) Масса потока дымовых газов Температура		mbar g/s °C	0.015 13 160	0.015 17 170	0.015 22 180

* Н_i 15°C – 1013 mbar – сухой: природный газ 34,2 MJ/m³ (9,5 kWh/m³)
сжиженный газ: бутан 45,7 MJ/kg (12,7 kWh/kg)

пропан 46,4 MJ/kg (12,9 kWh/kg)

** При максимальной номинальной мощности

*** Этот параметр, принимая во внимание расширение воды, не превышать.

2. Требования к монтажу

Водонагреватели предназначены для установки только в странах, указанных на информационной табличке.

2.1. Предписания

Соблюдать действующие местные нормы и правила.

Указание: не рекомендуется эксплуатировать данную модель установки при давлении в водопроводе ниже 0,5 bar.

2.2. Монтаж

Установка монтируется в хорошо проветриваемом и защищенном от замерзания помещении с установленным соответствующим отводом дымовых газов.

Во избежания коррозии, воздух, необходимый для горения, не должен содержать агрессивные вещества. Возникновению коррозии способствуют перекиси галогенов, содержащиеся, например, в растворителях, красках, kleях, аэрозольных газах и бытовых пятновыводителях. При необходимости воздух следует очистить.

Температура поверхности установки, кроме труб отвода дымовых газов, не превышает 85 °C. По этой причине нет необходимости в особых мерах защиты. Установка монтируется согласно рисунку 5.

Установка должна быть защищена от замерзания.

При морозе установку следует отключить и опорожнить.

2.3. Подвеска установки

Снять регуляторы температуры и мощности. Кожух потянуть вперед и, поднимая вверх, снять.

Установку с помощью дюбелей и крючков из комплекта поставки закрепить вертикально.

Установка не должна опираться на трубы водопровода или газопровода.

2.4. Подключение подачи воды

Перед монтажом установки рекомендуется промыть и опротивить систему, т.к. возможное загрязнение и песок могут вызвать снижение протока воды, а иногда и полное засорение.

Для различия следует обозначить трубы холодной и горячей воды.

Подключение водопровода к водяной арматуре осуществлять подсоединительными принадлежностями.

Для избежания сбоев, вызванных резкими колебаниями давления воды, в подачу установки рекомендуется вмонтировать обратный клапан.

2.5. Гидродинамический генератор (HDG)

Гидродинамический генератор находится в контуре циркуляции воды между водяной арматурой и теплообменником.

Этот узел снабжен турбиной, вращающейся при прохождении потока воды через ее лопатки. Это вращение передается на генератор, ток которого обеспечивает работу запальника и блока управления.

HDG обеспечивает напряжение постоянного тока от 1,1 до 1,7 V. По этой причине нет необходимости в батарейках.

2.6. Подключение подачи газа

Обеспечить чистоту в трубах газового подключения. Диаметр газопровода согласовать с мощностью эксплуатируемой установки.

Газовый запорный кран устанавливать, по возможности, как можно ближе к установке.

2.7. Отвод дымовых газов

Газовая водогрейная колонка должна иметь плотное соединение с соответствующего диаметра трубами отвода дымовых газов. Дымовод должен быть из оцинкованной стальной жести, алюминия или волокнистого цемента. Устанавливается согласно рисунку 5.

Если для отвода дымовых газов используется жесткая труба, то она вводится в отводной патрубок установки. Наружный диаметр трубы, указанный в таблице размеров установки, должен быть равен внутреннему диаметру отводного патрубка.

Если для отвода дымовых газов используется гибкая труба, то она одевается на отводной патрубок установки. Внутренний диаметр трубы, указанный в таблице размеров установки, должен быть равен наружному диаметру отводного патрубка.




рис. 5.

2.8. Пуск установки

Открыть газовые и водяные вентили и проверить плотность всех соединений.

Проверить работу датчика тяги по методике, описанной в 3.5.

3. Эксплуатация и уход

3.1. Описание работы

Данная газовая водогрейная колонка оборудована автоматическим зажиганием, что значительно упрощает пуск.

Необходимо только нажать клавишу выключателя (рис.6.). При открытии крана горячей воды зажигание включается автоматически.

Сначала зажигается запальное пламя и через 4 секунды - главное пламя, т.е. первое пламя гаснет примерно через 20 секунд. Запальное пламя горит только до момента появления главного пламени, что делает установку более экономичной. В этом отличие от традиционных систем, имеющих постоянно горящее дежурное пламя.

Если в газопроводе находится воздух, то он может вызвать сбой запальника и главная горелка не загорится.

В этих случаях для повторного зажигания следует, с целью продувки газопровода, закрыть и открыть кран горячей воды.

Внимание: вблизи запального пламени очень высокая температура – существует угроза ожога.

3.2. Регулятор температуры воды

Регулятор температуры воды регулирует проток воды и вместе с этим – желаемую температуру воды. Поворот регулятора температуры по часовой стрелке снижает проток и повышает температуру воды, при повороте против часовой стрелки происходит увеличение протока и снижение температуры воды. Снижение температуры воды снижает энергорасход и образование накипи в теплообменнике.

3.3. Регулировка установки

Все газовые водонагреватели отрегулированы на заводе и не нуждаются в дополнительных регулировках. *)

Газовые водонагреватели для работы на сжиженном газе (бутан/пропан) отрегулированы на давление 30/37 mbar, что указано на пластинке типа установки.

Установки для работы на природном газ отрегулированы согласно индексу Wobbe 15 kWh/m³ и давлению подключенного газа 13 mbar.

*) Опломбированные части вскрытию не подлежат.

3.4. Уход

Уход за установкой осуществляется только сертифицированный специалист.

Каждые два года проводится общая техническая проверка.

При проверке проводится чистка камеры сгорания, горелки запальника, водяной арматуры и комплекса фильтра. При необходимости удаляются отложения из теплообменника и соединительных труб.

Проверить плотность газовой и водяной арматуры и провести комплексную проверку функций.

Использовать только **оригинальные запасные части.**

3.5. Контроль тяги

Контроль тяги не подлежит отключению или замещению.

Принцип действия

Контроль тяги проверяет отвод дымовых газов в дымоходе. Если он недостаточен, то установка автоматически отключается, т.к. попадание дымовых газов в помещение является недопустимым. После остывания контроля тяги происходит автоматическое возобновление работы. Если установка отключается во время рабочего режима, то следует проветрить помещение. Установку можно включить примерно через 10 минут. Не допустимы со стороны пользователя какие-либо изменения в установке.

Уход *)

В случаях, когда контроль тяги показывает сбой, необходимо:

- выкрутить винт крепления контроля тяги;
- выкрутить винт штекер блока управления.

Поврежденную деталь заменить на новую, сборку проводить в обратном порядке.

Проверка функционирования *)

Проверка функционирования контроля тяги:

- снять трубу дымовых газов;
- заменить ее трубой (около 50 см длиной) с заглушеным концом;
- трубу установить вертикально;
- регулятор температуры установить на максимальную температуру.

В этих условиях установка должна отключиться через 2 минуты. Снять трубу и установить обратно трубу дымовых газов.

*) Эти работы проводят только сертифицированный специалист.

3.6. Регулировка газа

Применять только оригиналный комплект переналадки.

Регулировку газа проводят только сертифицированный специалист.

3.7. Сбои

Монтаж, уход и ремонт проводит только сертифицированный специалист.

В таблице приведены некоторые возможные сбои и меры по их устранению.

Сбой	Возможная причина	Устранение
Не загораются горелки установки.	Установка выключена.	Проверить положение включателя.
Запальное пламя загорается медленно и с трудом.	Снижен проток воды.	Проверить и откорректировать.
Мигает красный "LED".	Снижен проток воды.	Проверить и откорректировать.
Температура воды недостаточно высока.		Проверить регулировку регулятора температуры и установить желаемую температуру.
Низкая температура воды и слабое пламя горелки.	Низкое давление подключенного газа.	Проверить регулятор газового баллона и, в случае несоответствия или повреждения, заменить его. Проверить, не замерзает ли при рабочем режиме газовый баллон (бутан) – установить его в более теплом месте.
Во время рабочего режима гаснет пламя.	Размыкание в цепи ограничителя температуры. Размыкание в цепи контроля тяги.	Запустить установку через 10 минут. При повторном сбое вызвать сертифицированного специалиста. Проветрить помещение. Запустить установку через 10 минут. При повторном сбое вызвать сертифицированного специалиста.
Снижен проток воды.	Недостаточный проток воды. Засорился водяной запорный кран или смеситель. Засорилась водяная арматура. Засорился теплообменник камера сгорания (удалить отложения).	Проверить и очистить. Проверить и очистить. Очистить фильтр.*) При необходимости очистить и удалить отложения.


Отмеченные *) действия проводит только сертифицированный специалист.

4. Обслуживание

Открыть все газовые и водяные краны.
Продуть трубопроводы

Включить/выключить

Нажать клавишу “”,
чтобы включить/
выключить установку




 - включено (I)

 - выключено (0)


Пуск

низкая температура воды
уменьшение мощности



6720606842-01.1JS

высокая температура воды
увеличение мощности




6720606842-02.1JS

Регулировка температуры

Повернуть по часовой стрелке

Увеличивается проток воды
Снижается температура воды



6720606494-06.1JS

Повернуть против часовой
стрелки

Снижается проток воды
Повышается температура воды

Гаснет зеленая лампочка = тухнет главное пламя

Если мигает красная лампочка, то
следует проверить давление воды

Загорается зеленая лампочка = зажигается главное пламя




рис. 6.

**"Russian Colocar ficheiro
Warranty Conditions.PDF"**

**"Russian Colocar ficheiro
Warranty Conditions.PDF"**

ООО Роберт Бош
129515 Москва
Ул. Ак. Королева 13, стр. 5
тел.: (095) 935 71 97 Факс: (095) 935-71-98

